

# SANITARY DESCALER

Detergente forte per la decalcificazione di varie aree sanitarie.



## Descrizione del prodotto

Sanitary Descaler è un potente disincrostante per l'uso su varie superfici nelle aree sanitarie.

Sanitary Descaler è addensato ed è quindi molto efficace per rompere il calcare, anche sulle superfici verticali.

## Applicazione

Sanitary Descaler si usa su pareti di piastrelle e vetro di bagni, pareti di piastrelle, vasche da bagno, vasche da bagno, WC, altri impianti sanitari, piscine e palazzetti dello sport, autolavaggi ecc. Non usare Sanitary Descaler su materiali sensibili agli acidi come marmo, pietra naturale e piastrelle contenenti forti incrostazioni di calcare. Non utilizzare su metalli come l'acciaio inossidabile o l'alluminio.

## Caratteristiche

- Azione decalcificante altamente efficace
- Leggermente viscoso per un tempo di residenza più lungo e un effetto migliore

## Dati tecnici

Profumo:	Profumato
Colore:	Rosa/rosso
Gravità specifica:	1,08 kg/litro
pH:	1,5
Contiene:	Acido fosforico

## Condizioni di applicazione

Sanitary Cleaner si usa solo in interni.

## Manuale utente

1. Diluire Sanitary Descaler con acqua pulita a seconda del grado di sporcizia. Per uno sporco medio, usare una soluzione al 20% (per esempio 1 litro per 5 litri d'acqua).
2. Applicare Sanitary Descaler con una spugna o un pennello
3. Lasciate che il prodotto si impregni per qualche minuto e poi strofinare via i residui di calcare con una spugna o una spazzola abrasiva.
4. Sciacquare bene la superficie con acqua

## Imballaggio

Bottiglia a collo d'oca da 750 ml

## Consumo teorico

Il consumo dipende fortemente dal grado di inquinamento e dalla diluizione utilizzata.

## Informazioni pratiche

- Non mescolare con altri prodotti.
- In caso di dubbio sulla resistenza agli acidi del materiale, fare un test di sensibilità agli acidi su una superficie poco appariscente.

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un luogo fresco e protetto dal gelo, fuori dalla portata dei bambini.

## Regole di sicurezza

Provoca gravi ustioni e danni agli occhi. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo.



## Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Dicembre 2023  
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57586